



Termoadesivo per tutti i tipi di tessuto e infinite personalizzazioni!

- Utilizzabile con
- Plotter da taglio ·
- Fustellatrici ·
- A mano libera ·

FACILE DA APPLICARE CON



FERRO DA STIRO



TERMOPRESSE

Attendere 24 ore prima del lavaggio



Lavare al rovescio



NON lavare a secco



NON CANDEGGIARE



NO Asciugatrice

STIRARE AL ROVESCIO

Queste indicazioni si riferiscono alle caratteristiche del termoadesivo. Per lavaggio e asciugatura, dare priorità a quelle consigliate sull'etichetta del capo decorato.

APPLICAZIONE TERMOADESIVO FANTASIA BASIC/PEARL/GLITTER

Taglia il materiale seguendo le indicazioni del tuo plotter da taglio. **ATTENZIONE:** Il foglio Fantasia va posizionato e tagliato al **DRITTO**, quindi con il lato stampato rivolto verso l'alto.

Se lavori con una **fustellatrice** o a **mano libera**, fai attenzione al verso del taglio ricordando che la parte da termosaldare è quella bianca; poi segui le istruzioni descritte nel **BOX sul retro del foglio**.

PREPARAZIONE



1. Spellicola e rimuovi il materiale in eccesso aiutandoti con uno spellicolino o un taglierino.



2. Taglia un pezzo del **Foglio di Trasferimento termico** presente nella confezione sufficiente a ricoprire tutto il progetto.

3. Spellicolalo e applica la parte adesiva sul dritto del termoadesivo aiutandoti con una spatolina per farlo aderire bene. Questo Foglio è indispensabile per "staccare" il tuo progetto dalla pellicola di supporto trasparente (vedi punto 4) e scoprire così la parte bianca termoadesiva.



4 . Capovolgi il progetto. Stacca le due parti sollevando poco alla volta il supporto trasparente, facendo attenzione che tutti i pezzi ritagliati rimangano applicati al Foglio di Trasferimento. Se necessario spatolare ancora.

5 . Scalda il tessuto per 5 secondi per togliere eventuale umidità.

6 . Posiziona il disegno sul tessuto.

BOX

SE TAGLI CON LA FUSTELLATRICE O A MANO LIBERA

Dopo aver tagliato il materiale, prendi un pezzo del Foglio di Trasferimento presente nella confezione sufficiente a ricoprire il progetto, spellicolalo e applicalo sul dritto della sagoma che vuoi termosaldare, aiutandoti con una spatolina per farlo aderire bene (se devi realizzare una

composizione con più pezzi, gira il foglio di trasferimento e metti nella giusta posizione le sagome tagliate, con la parte bianca rivolta verso l'alto). Rimuovi poi con attenzione la pellicola di protezione sul retro per scoprire la parte bianca termoadesiva. Procedere poi come dal punto **5**.

APPLICAZIONE



7 . Posiziona un foglio di carta da forno tra il termoadesivo e la fonte di calore.

8 . SCALDA IL FERRO DA STIRO O LA TERMOPRESSA E SEGUI LE INDICAZIONI DELLA TABELLA:

	FANTASIA BASIC	FANTASIA PEARL	FANTASIA GLITTER
FERRO DA STIRO (A SECCO)			
TEMPERATURA _____	MAX °C ...	MAX °C ...	MAX °C ...
TEMPO _____	10 secondi	25 secondi	25 secondi
RIMOZIONE LINER _____	6/7 secondi	a freddo	a freddo
TERMOPRESSA			
TEMPERATURA _____	140°C	150°C	150°C
TEMPO _____	10 secondi	20 secondi	25 secondi
RIMOZIONE LINER _____	6/7 secondi	a freddo	a freddo

Esercita una pressione media durante il tempo di applicazione.



Se usi il ferro da stiro, è bene muoverlo durante l'applicazione per dare uniformità alla temperatura, poiché non ha una superficie omogenea come la termopressa.



9 . Fai riferimento alla tabella per la rimozione del liner. Sollevalo delicatamente, tenendo fermo il tessuto con una mano e tirando con l'altra, mantenendo la pellicola vicina al tessuto.

FISSAGGIO



10 . Per un fissaggio ottimale riposiziona la carta forno e ripassa con il calore per 15 secondi.